

Manuel Polisseuse



A- Conseil avant utilisation :

1. Les produits utilisés sont inflammables donc il est interdit de fumer et/ou d'utiliser ce produit dans un endroit exposé aux flammes
2. Il est recommandé d'utiliser un masque lors de l'utilisation pour éviter de respirer les odeurs qui peuvent s'échapper.
3. Mettre les consommables dans un endroit frais à l'abri de la chaleur
4. Lors de l'utilisation de la machine, ne verser qu'une petite quantité de consommable. Il vaut mieux en remettre plutôt qu'en mettre trop dedans. La quantité optimale est de couvrir le fond du cylindre d'environ 1mm.
5. Ne pas laisser à porter des enfants.

B- Paramètre de la machine:

Taille maximale de la pièce à polir: 325*265*200mm

Dimension de la machine: 430*300*262mm

Tension: 110V

Puissance: 100W

Poids: 8.5kg

C- Utilisation de la machine :

1、 Appuyer sur l'interrupteur et attendre que la machine chauffe. Cela prend environ une minute. Verser une petite quantité de produits (juste pour couvrir le fond de la bouteille). Le produit a tendance à s'évaporer et gazéifier. Sur la paroi intérieure du cylindre vous pourrez apercevoir une ligne. C'est à partir de cette ligne que le polissage peut démarrer.

2、 La durée du polissage varie entre 1 et 20 minutes. Cela depend:

- de la matière utilisée pour la fabrication de la pièce à savoir ABS, PLA.
- de l'épaisseur de la pièce.

Plonger dans un premier temps, la première partie de la pièce dans la polisseuse pour la mettre en contact avec la vapeur. Quand le polissage est terminé, il faut laisser sécher quelques minutes avant de plonger la seconde partie dans la vapeur de la polisseuse.

3、 Après le polissage de la pièce, celle-ci est très molle. Il faut donc attendre que celle-ci se redurcisse pendant 1 à 3minutes.

4、 Garder les produits dans un endroit frais et débrancher la polisseuse après son utilisation